

Cable para Smart BMS CL 12-100 a MultiPlus (referencia del producto: ASS070200100)

Este cable permitirá usar los modelos MultiPlus 500 VA – 1600 VA, MultiPlus Compact 800 VA – 2 kVA y MultiPlus-II con productos BMS sin interfaz VE.Bus, como Smart BMS CL 12-100 y el miniBMS. Estos modelos de MultiPlus pueden controlarse con las salidas de desconexión de carga/cargador y las salidas de carga/cargador respectivamente.

El cable debe conectarse al conector on/off remoto de los modelos MultiPlus:

- Cuando se use con los modelos MultiPlus 500 VA-1200 VA, conecte el cable negro al terminal ON y el rojo al terminal (+).
- Cuando se use con los modelos MultiPlus Compact 800 VA-2 kVA, conecte el cable negro a la terminal del centro y el rojo al terminal de la derecha (IN).
- Cuando se use con los modelos MultiPlus-II, conecte el cable negro al terminal inferior (-) y el rojo al terminal de on-off remoto superior (+).

Las salidas de desconexión de carga/cargador del Smart BMS CL 12-100 y las salidas de carga/cargador del miniBMS deben estar en estado 'Alto' para que funcione el MultiPlus. Tras el apagado por tensión baja de la batería, ponga en funcionamiento el alternador o use un cargador de batería en el lado principal del BMS para resetear el sistema. Entonces el MultiPlus se encenderá y empezará a cargar (si está conectado a una fuente de alimentación CA).

